



Kit ciminiera di accensione Weber + 2 kg bricchetti + 3 cubetti accendifuoco 17631

Specifiche

Dimensioni prodotto

32cm H x 20,5cm L x 32,5cm P

Dimensioni imballo

32cm H x 19,5cm L x 23,5cm P

Materiale

Acciaio rivestito di alluminio

Istruzioni per la pulizia

Lavare solo a mano

Kit con tutto il necessario per accendere il tuo barbecue a carbone

Contiene 2 kg di bricchetti Weber®, 3 accendifuoco e la ciminiera d'accensione Weber®